

CATVリモコンのメーカー別 設定方法

※テレビを買い替えられた場合、リモコンのメーカー設定が必要です。

パナソニック製のデジタルホームターミナルをご利用の場合



- ①テレビ／STBのスイッチを「テレビ」に切り替える
- ②TV電源ボタンを押したままの状態
- ③下表より設定するテレビのメーカー番号を順番に押す。
- ④のスイッチを「STB」に戻す。

テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号
パナソニック(新1)	1・1	シャープ1	4・5
パナソニック(新2)	1・2	シャープ2	4・6
パナソニック(旧)	1・3	シャープ3	4・7
パナソニック(地上01)	1・4	三菱1	5・1
パナソニック(地上02)	1・5	三菱2	5・2
ビクター	2・1	富士通ゼネラル1	5・5
東芝	2・5	富士通ゼネラル2	5・6
日立1	3・1	三洋1	6・1
日立2	3・2	三洋2	6・2
SONY1	3・5	NEC1	6・5
SONY2	3・6	NEC2	6・6
パイオニア	4・1	AIWA	7・1
		FUNAI	7・2

パイオニア製のデジタルホームターミナルをご利用の場合



- ①TV電源ボタンを押したままの状態
- ②下表より設定するテレビのメーカー番号(3桁の数字)を順番に押す。

テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号
パイオニア	011	アイワ1	091
SONY1	021	アイワ2	092
SONY2	022	アイワ3	093
SONY3	023	シャープ1	101
松下1	031	シャープ2	102
松下2	032	シャープ3	103
松下3	033	フナイ1	111
東芝	041	フナイ2	112
日立1	051	フナイ3	113
日立2	052	フナイ4	114
日立3	053	フナイ5	115
三菱1	061	NEC1	121
三菱2	062	NEC2	122
ビクター1	071	富士通ゼネラル	131
ビクター2	072	フィリップス1	141
ビクター3	073	フィリップス2	142
三洋1	081	LG	151
三洋2	082	サムスン	161
		オリオン	171