


【各メーカー再スキャン設定方法】

テレビのリモコンで[地上]または[地上D]ボタンを押して地上デジタル放送を選局した後、下記操作を行ってください。

設定は一例です。機種により異なる場合があります。

詳しくはメーカー公式情報からご利用の機種についてご確認ください。



サンヨー

■2007年～2010年発売




■2003年～2005年発売




FUNAI

■2006年～2007年発売



パイオニア

■2005年～2008年発売



■2004年発売

