

## ケーブルモデムのランプ表示について

### ●BN-MUX社製モデム「BCW620J」

ケーブルモデムの前面には、ランプが5箇所あります。  
この表示状態により異常かどうかを判断することができます。



#### 各ランプの説明

名称 <色>	説明
POWER <緑>	ACアダプタから電力が供給されているとき点灯します。
DS <緑/青>	通信用のチャンネルを見つけたとき点灯します。 通信用のチャンネルを探しているとき点滅します。
US <緑/青>	クローバーテレビと接続できたとき点灯します。 クローバーテレビと接続が開始したとき点滅します。
ONLINE <緑>	インターネットが正常に使える状態になると点灯します。 インターネットが正常に使えない状態になると点滅/消灯します。
LINK <橙/緑>	パソコン及びルーター等と接続されているとき点灯/点滅します。

#### 正常なランプ状態

POWER	DS	US	ONLINE	LINK
点灯	点灯	点灯	点灯	点灯/点滅

### ●CISCO社製モデム「DPC2100」

ケーブルモデムの前面には、ランプが5箇所あります。  
この表示状態により異常かどうかを判断することができます。



#### 各ランプの説明

名称 <色>	説明
POWER <緑>	ACアダプタから電力が供給されているとき点灯します。
RECEIVE <緑>	モデムがデータを受信していないとき消灯します。 モデムがデータを受信しているとき点滅します。
SEND <緑>	モデムがデータを送信していないとき消灯します。 モデムがデータを送信しているとき点滅します。
CABLE <緑>	インターネットが正常に使える状態になると点灯します。 インターネットが正常に使えない状態になると点滅/消灯します。
PC <緑>	パソコン及びルーター等と接続されているとき点灯/点滅します。

#### 正常なランプ状態

POWER	RECEIVE	SEND	CABLE	PC
点灯	点滅/消灯	点滅/消灯	点灯	点灯/点滅

※PCランプ: パソコンやルーターの電源が入っていない状態だと消灯

●BN-MUX社製モデム「BCW710J/710J2」

ケーブルモデムの前面には、ランプが11箇所あります。  
この表示状態により異常かどうかを判断することができます。



各ランプの説明

名称 <色>	説明
POWER <緑>	ACアダプタから電力が供給されているとき点灯します。
DS <緑/青>	通信用のチャンネルを見つけたとき点灯します。 通信用のチャンネルを探しているとき点滅します。
US <緑/青>	クローバーテレビと接続できたとき点灯します。 クローバーテレビと接続が開始したとき点滅します。
ONLINE <緑>	インターネットが正常に使える状態になると点灯します。 インターネットが正常に使えない状態になると点滅/消灯します。
LINK1~4 <橙/緑>	パソコン及びルーター等と接続されているとき点灯/点滅します。
WLAN-b/g <緑>	無線LAN (IEEE802.11n/g/b) が使用可能なとき点灯します。 無線LAN (IEEE802.11n/g/b) で通信しているとき点滅します。
WLAN-a <緑>	無線LAN (IEEE802.11n/g/a) が使用可能なとき点灯します。 無線LAN (IEEE802.11n/g/a) で通信しているとき点滅します。
WPS <緑>	WPS機能が使用可能なとき点灯します。 WPS機能を使用して無線LAN機器の登録を試みているとき点滅します。

正常なランプ状態

POWER	DS	US	ONLINE	LINK1~4	WLAN-b/g	WLAN-a	WPS
点灯	点灯	点灯	点灯	点灯/点滅	点灯/点滅	点灯/点滅	点灯

※LINKランプ: パソコン及びルーターをLANケーブルで接続されていない時は消灯

※WPSランプ: WPS機能を使用していない時は消灯

●CISCO社製モデム「DPC3010」

ケーブルモデムの前面には、ランプが5箇所あります。  
この表示状態により異常かどうかを判断することができます。



各ランプの説明

名称 <色>	説明
POWER <緑>	ACアダプタから電力が供給されているとき点灯します。
DS <緑>	モデムがデータを受信していないとき消灯します。 モデムがデータを受信しているとき点滅します。
US <緑>	モデムがデータを送信していないとき消灯します。 モデムがデータを送信しているとき点滅します。
ONLINE <緑>	インターネットが正常に使える状態になると点灯します。 インターネットが正常に使えない状態になると点滅/消灯します。
LINK <緑/橙>	パソコン及びルーター等と接続されているとき点灯/点滅します。

正常なランプ状態

POWER	RECEIVE	SEND	CABLE	PC
点灯	点滅/消灯	点滅/消灯	点灯	点灯/点滅

※PCランプ: パソコンやルーターの電源が入っていない状態だと消灯