Smart TV Remote for iOS

取扱説明書

●このたびは、ケーブルテレビ局にご加入くださいまして、まことにありがとうございました。
 ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



もくじ

ページ 項 目 ①Smart TV Remote for iOSの特徴と楽しみ方 1 ①-1.番組表を使う 1 ①-2. 見たい映像を探す 1 ①-3. 放送中番組や録画番組をiPhone及びiPad端末で再生する 1 4. Smart TV Boxを操作する Smart TV Remote for iOSをダウンロードする 2 ②-1. Smart TV Remote for iOSのダウンロード方法 2 3 ③Smart TV Boxとの接続 ③-1. Smart TV Boxを設定する 3 3 ③-2. iPhone及びiPad端末をSmart TV BoxをのWiFiアクセスポイントに接続する ④ホーム画面 4 ④-1.番組表 4 4 ④-2.録画一覧 4 ④-3.予約一覧 ④-4.連携アプリ 4 ④-5.各種アイコン 4 ⑤番組表を使う 5 5 ⑤-1.番組表画面 5 ⑤-2.番組表設定変更画面 7 ⑥見たいコンテンツを探す(映像まとめて検索) ⑥-1.検索窓を選択する 7 7 ⑥-2.キーワードを入力する 7 ⑥-3.人物を選択する(ヒットした場合) . 7 7 ⑥-4.人物 ⑥-5.放送 7 ⑥-6. 録画 7 ⑥-7.ホームネットワーク 7 ⑥-8.ビデオパス 77 ⑥-9. 動画サイト ⑥-10.インターネット ⑦録画・視聴予約をする 8 ⑦-1. 録画予約時のご注意 8 ⑦-2.番組表から予約する 8 8 ②-3.検索結果から予約する 9 ⑧詳細予約をする ⑧-1.「番組指定予約」する 9 9 ⑧-2.「探して毎回予約」とは 9 ⑧-3、「探して毎回予約」時のご注意

ベージ 項 目

- 10 ⑧-4. 予約方式を変更する
- 10 ⑧-5.録画先を変更する
- 10 ⑧-6.録画モードを変更する 11 の発売。坦暁予約を削除する
- 11 ⑨録画・視聴予約を削除する
- 11 ⑨-1.予約を削除する
- 12 10放送中番組や録画番組を見る
- 12 ⑩-1. Connectボタンで見る機器を設定する
- 12 10-2. 視聴する番組を選択する
- 12 10-3.再生画質を変更する
- 12 ⑩-4. バッファサイズを変更する
- 14 ① Smart TV Boxから録画番組をダビングする
- 14 ①-1.ダビングを開始する
- 15 ①-2.ダビング実行中
- 16 ①-3. ダビング完了
- 17 ^①Smart TV Boxを操作する
- 17 12-1. バッドモードでSmart TV Boxを操作する
- 18 迎-2. フルキーモードでSmart TV Boxを操作する
- 19 ^③Smart TV Boxに文字を送る
- 19 ③-1.文字を送る
- 20 ⑭お気に入りを使う
- 20 ④-1. 番組をお気に入りに登録する
- 20 ④-2. 番組詳細からお気に入りに登録する
- 21 ¹ じ接続するSmart TV Boxを変更する
- 21 ⑮-1. 接続するSmart TV Boxを変更する
- 21 ⑤-2. 接続時間を変更する
- 22 ¹⁶Smart TV Boxにau IDを送信する
- 22 ¹⁶-1. au IDの送信(au ID設定済み)
- 23 ¹⑥-2. au IDの送信(au ID未設定/auサポートアプリなし)
- |25|||値-3. au IDの送信(au ID未設定/auサポートアブリあり)
- 28 ①故障かなと思ったら

①Smart TV Remote for iOSの特徴と楽しみ方

Smart TV Remote for iOS はお手元のiPhoneやiPad端末とSmart TV Box をWi-Fi接続連携することで、Smart TV Boxをより便利に使うことができるアプリです。

①-1.番組表を使う

画面上に現在放送されている番組をリスト表示したり、新聞の番組表欄の ように表示されます。8日分の番組表が表示されます。 番組表から番組の再生、番組詳細情報の表示、番組の録画予約/視聴予約、 番組の検索などができます。

①-2.見たい映像を探す

ビデオパスやインターネット動画から一括で、キーワード検索、ジャンル検索 することができます。Smart TV Boxに接続した外付けHDDに録画した映像 や、今後の放送予定番組からも検索可能です。

①-3. 放送中番組や録画番組をiPhone及び iPad端末で再生する

Smart TV Boxで再生されている番組をお手元のiPhone及びiPad端末で 再生することができます。

①-4. Smart TV Boxを操作する

お手元のiPhone及びiPad端末からSmart TV Boxを操作することができます。

<iPhone 8機種 (2015年9月25日現在)>

- iPhone 4s
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus

<iPad 7機種 (2015年9月25日現在)>

- iPad 2
- iPad Air
- iPad mini
- iPad mini Retina
- iPad mini 3
- iPad Air 2
- iPad mini 4

※OSバージョン5.1以上

対象機種については順次拡大していきます。対応機種に関する最新情報 は Smart TV Remote for iOS のFAQを参照ください。

Smart TV Remote for iOS のFAQ:ホーム画面→その他→設定→ヘルブ

②Smart TV Remote for iOSをダウンロードする

Smart TV Remote for iOSのご利用にあたりアプリケーションのダウンロードが 必要です。(アプリのダウンロードにはApple IDとパスワードが必要です)

★お持ちのスマートフォンをご利用のお客様

以下の手順に基づいてダウンロードしてください。

②-1.Smart TV Remoteのダウンロード方法

●Smart TV Boxの電源を入れる しばらくするとホーム画面が表示されます。 以下は、Smart TV Box付属のハードウェアリモコンで操作して下さい。



- ❷【メニュー】を押す
- ❸◀▶でメニューの「設定・料金」を選ぶ
- ④▲▼◀▶で「操作設定」を選び【決定】を押す
- ❺▲▼で「Smart TV Remoteの連携設定」を選び【決定】を押す

表示されたQRコードを、端末のQRコードアプリで読み取るとApp Store のダウンロード画面に遷移しますのでダウンロードしてください。

⑤お手元の端末のQRコードアプリを利用してアプリケーションのダウン ロードができない場合には以下手順にてApp Storeからダウンロード してください。 App Store ➡ <Smart TV Remote for iOS>で検索

操作設定 > Smart TV RemoteのConnect Play連携設定(Step1)		テレ	テレビ画面 (Smart TV Box)	
Step1 アプリケーションのインストール	Step2 Wi-Fi接続設定	\supset	Step3 連携機器の選択	
リモコン機能(Connect Play)を利用するために インストールする必要があります。 QRコードを利用して、該当のアプリケーショ		またはタブ	レットに下記のアプリケーショ	ンを
詳細はQ&A集をご確認下さい。android向けは	<u>こちら</u> 、ios向けは <u>こちら</u>			
	アプリケーション名 『Smart TV Remote』			
戻る			次へ	

③Smart TV Boxとの接続

Smart TV Boxと連携するための操作・設定を行います。

③-1.Smart TV Boxを設定する

●Smart TV Boxのホーム画面で【メニュー】を押す ② ◆ ▶ でメニューの「設定/料金」を選び【決定】を押す



❸▲▼◀▶で「操作設定」を選び【決定】を押す

・「操作設定」メニュー画面が表示されます。

④▲▼で「Connect PlayのON/OFF」を選び【決定】を押す
 Connect Play機能の「ON」「OFF」を切り替えます。
 連携するためには「ON」に設定してください。

- ⑤▲▼で「ON |を選び【決定】を押す
- ⑥▼◀▶で「OK」を選び【決定】を押す

③-2. PhoneまたはPadをSmartTVBoxのWiFTアクセスポイントに接続する

Smart TV Box

ホーム画面からメニュー ▶ 設定/料金 ▶ 本体設定 ▶ ネットワーク ▶ Wi-Fiアクセスポイントから確認できます。

接続に必要なアクセスポイント名称・パスワードは SSID ▶ パスフレーズにより確認することが可能です。


 Smart TV Boxのネットワーク関連設定については「ネットワーク接続 ガイド」を参照してください。
 ネットワーク接続ガイド http://cableplus.jp/smart-tv-box/guide/

・端末側のネットワーク関連設定は「設定 → Wi-Fi」で確認できます。

注)Smart TV Boxを子機(クライアント)として利用し、別のWi-Fiアクセスポイントをご利用される場合は、Smart TV Boxと端末を同じWi-Fiアクセスポイントに接続してください。 (ご契約のケーブルテレビ局によってできない場合があります)



「Smart TV Remote for iOS」のホーム画面です。



④-1.番組表(→P.5)

地上デジタル放送/BSデジタル放送/CATVデジタル放送の番組表を表示します。

④-2.録画一覧

「Smart TV Box」に接続されているUSBハードディスクに録画されている番組を表示します。

④-3.予約一覧(→P.11)

「Smart TV Box」に録画/視聴予約した番組の一覧を表示します。

④-4.連携アプリ

「Smart TV Box」と連携して楽しむことができるアプリケーションの一覧を表示します。

④-5.各種アイコン

ON/OFF

「Smart TV Box」の電源をON/OFFします。

●パッド

「Smart TV Box」の操作パッドを表示します。

⊖フルキー

「Smart TV Box」の操作フルキーを表示します。

❻ホーム

「Smart TV Remote for iOS」のホーム画面に戻ります。

Connect

放送中の番組や録画した番組を再生させる機器を設定します。

●お気に入り

お気に入りの番組や、よく利用するボタンを管理する「お気に入り」画面を表示します。

₿番組表

番組表を表示します。

●その他

「Smart TV Remote for iOS」の設定変更や「Smart TV Box」への文字 入力ができます。 ※本アプリケーションで入力した文字が、Smart TV Boxで表示できない 場合があります。表示できない文字は「 (スペース)」となります。

⑤番組表を使う

⑤-1.番組表画面

最大8日分の番組表を表示します。番組表から番組の再生、番組情報の表示、番組 の録画/視聴予約などができます。



再生する

- ●表示されている番組名を押す
- ・「Connect」で選択されている機器で再生がはじまります。

番組詳細を見る

●番組名の横にある【>】を押す

・番組詳細が表示されます。

表示を切り替える

●左下のアイコン **■ ■** を押すことで現在番組表の表示方法を切り替えることができます。

⑤-2.番組表設定変更画面

●画面右下にある 📰 を押す ・設定画面が表示されます。

 Pad 年
 1943
 IPad 画面 (Smart TV Remote for iOS)

 IPad 画面 (Smart TV Remote for iOS)
 1943

 IPad 画 (Smart TV Remote for iOS)
 1943

 IPad (Smart TV Remote for iOS)
 1943
 <

おすすめ番組を見る

- ●「おすすめ番組」を選択する。
 - ・放送局がおすすめする地上デジタル放送/BSデジタル放送の番組が表示されます。画面左側のカテゴリを切り替えて、気になる番組を選択し、予約をすることができます。
 - ※1週間以上先の番組を予約した場合、編成情報が変更になると予約した番組 と異なる場合がございます。

番組表の日付けを変更する

●「日付け(例 2013.1.1(火))」を選択する。 ・番組表の日付けを変更します。次の日や週末の番組を探すのに便利です。

⑤番組表を使う

放送種別を切り替える

●「放送種別(例 地上波デジタル)」を選択する。 ・番組表の地上波デジタル/BS/CATVの表示を切り替えます。

最新の情報に更新する

- ●「更新」を選択する。
 - ・番組表を最新の情報に更新します。

番組表の大きさを変更する

- ●「大きさアイコン」を選択する。
 - ・「放送中」を押すと現在放送中番組を表示します。
 - ・新聞の番組表欄のような表示をする場合は「大」「中」「小」で表示サイズを変更 できます。


⑥見たいコンテンツを探す(映像まとめて検索)

キーワードを入力すると、放送されている番組や録画した番組、「ビデオパス」「インターネット動画」をまとめて検索することができます。

⑥-1.検索窓を選択する

●表示されている検索窓を押す

・検索窓はホーム画面(P.4)にあります



⑥-2.キーワードを入力する

●ソフトキーボードにキーワードを入力する

		•
Q W E	RTYUIO	Р 🖸
A S C	FGHJKI	L 検索
☆ Z X	C V B N M !	? _
.?123		ABC 🕎

⑥-3.人物を選択する(ヒットした場合)

人物名を入力すると、ヒットした人物名が表示される場合があります。

・キーワードを確定するには「検索」を押してください。

●表示されている人物名を押す

・人物ページが表示されます

検索結果画面

⑥-4.人物

キーワードにヒットした人物に関する情報を表示します。検索結果の左側に表示されるタブを切り替えることで、ヒットした人物が出演している放送などを検索することができます。

⑥-5.放送

キーワードにヒットした番組を表示します。ヒットした番組が現在放送されている場合、番組名をタップすることで再生が開始されます。番組名の横に表示される(>) マークをタップすると番組詳細をみることができます。

⑥-6.録画

キーワードにヒットした録画番組を表示します。

⑥-7.ホームネットワーク

ネットワーク接続されたDLNA機器に録画されている番組を表示します。

⑥-8.ビデオパス

キーワードにヒットしたビデオパスコンテンツを表示します。

⑥-9.動画サイト

キーワードにヒットした動画サイトコンテンツを表示します。

6-10.インターネット

キーワードにヒットしたWebサイトを表示します。

ジャンル検索

検索窓の横にある「ジャンルで検索」を押すとジャンルで検索ができます。ジャンル名の横にある(>)を押すことでサブジャンルが表示され、細かく検索することができます。 ※録画されている番組の検索にはサブジャンルは反映されません。

⑦録画・視聴予約をする

番組表や検索結果で指定した番組の録画・視聴予約ができます。

⑦-1.録画予約時のご注意

- ・Smart TV Boxで視聴可能年齢を設定しているときは、暗証番号を入力しないと録画されない場合があります。
- ・ペイ・パー・ビュー(PPV)番組の録画予約はできません。Smart TV Boxで録画予約をしてください。 (PPV提供はご契約の局によって異なります。詳細についてはご契約の局へお問合せください)
- ・USBハードディスクに録画できる残り時間を確認してください。録画できる残り時間が十分でない場合は不要な番組を消去してください。

①-2.番組表から予約する

- - ・番組表が表示されます。
 - ・表示方法の切替方法(→P.5)
- ❷予約したい番組を選択する
 - ・番組詳細が表示されます。
- ❸録画予約/視聴予約のどちらかを選択する
 - ・現在放送されている番組の視聴予約はできません
 - ・予約登録に時間がかかる場合があります



こんなときは…

●Smart TV Boxの画面はホーム画面ですか?

Smart TV Boxの画面がTV(テレビ)エリア状態ではConnect Playを利用した 操作ができません。

予約登録に時間がかかる場合はSmart TV Boxとの通信がうまくできていないことが考えられます。次のことをお試しください。

- Smart TV Box の電源を入れ直す
- ・Smart TV Remote for iOSを再起動する
- ●お使いのiPhone・iPadのホーム画面からホームボタンをダブルタップ して、起動中アプリー覧からアイコンを長押しすることで終了することが できます。

2改めてSmart TV Remote for iOSを起動してください。

●予約登録が完了すると詳細画面にアイコン ■ が表示されます。

①-3.検索結果から予約する

- ●表示されている検索窓を押す
 - ・検索窓はホーム画面にあります
 - ・マイクボタンを押すことで音声入力もできます
- 2キーワードを入力する
- ❸予約したい番組を選択する
 - ・番組詳細が表示されます
- ●録画予約/視聴予約のどちらかを選択する
 - ・現在放送されている番組の視聴予約はできません
 - ・予約登録に時間がかかる場合があります

⑧詳細予約をする

条件を指定して予約することができます。

⑧-1. 「番組指定予約」 する

●番組表や検索結果から予約したい番組を選択する

- ・放送中番組から(>)を押して番組詳細画面を表示してください。
- ・番組詳細が表示されます。
- 🛛 詳細予約 🏅 を選択する

・番組指定予約画面が表示されます。




❸以下のメニューが実行できます

- ・探して毎回予約
- ・予約方式
- ・録画機器
- ・録画モード
- ・保護
- ・日時指定予約

⑧-2.「探して毎回予約」とは

探して毎回予約は、番組名から次回以降の放送を自動で検索し、録画する機能です。




⑧-3. 「探して毎回予約」時のご注意

- ・「探して毎回予約」は最大で32件まで設定できます。
- ・番組単位で購入できるペイ・パー・ビュー(PPV)の予約はできません。
- ・番組名が極端に短い場合は設定できない場合があります。
- ・番組名が前回と大きく異る場合や似ている場合など、次回の放送が録画され なかったり違う番組が録画される場合があります。
- ・1つの「探して毎回予約」からは同じ番組が1日に連続して複数回放送される場 合、1日に7回まで予約設定されます。
- ・番組編成によっては同一番組が何度も録画される可能性があります。




⑧詳細予約をする

・番組の間隔が10分以上離れている場合は、連続番組として予約設定されません。



・次回の予約が設定されるまで、最大1日かかる場合があります。

・次回の放送時間が90分を超えて前後した場合は予約設定されない場合があります。



・録画予約の優先順位によっては録画が実行されない場合があります。予約一覧 でご確認いただき、録画が実行できるよう不要な録画予約を削除してください。

⑧-4.予約方式を変更する

「録画」の予約なのか、「視聴」の予約なのかを変更できます。

- ●番組指定予約画面で「予約方式」を選択する
 - ・「録画」と「視聴」が選択できます。

⑧-5.録画先を変更する

接続されているUSB HDDが複数ある場合に変更できます。

- ●番組指定予約画面で「録画先」を選択する
 - ・USB接続されているHDDが表示されます。
 - ・変更したいHDDを選択してください。

⑧-6.録画モードを変更する

録画するときの画質を変更できます。

- ●番組指定予約画面で「録画モード」を選択する
 - ・画質がよい順から「標準」「長時間1」「長時間2」が選択できます。
 - ・画質がよい順からHDDを多く使用します。たくさんの番組を保存したい場合は 「長時間」を選択してください。

⑨録画・視聴予約を削除する

9-1.予約を削除する

●ホーム画面(P.4)の「予約一覧アイコン」 ② を押す ・予約一覧が表示されます。



😢 画面右下にある 🔛 を押す

- ・設定画面が表示されます。
- 8 「予約削除」を選択する

・削除モード画面が表示されます。



④削除したい番組を選択する

- ・チェックボックスに「×」が表示されます。
- ⑤「削除実行」を選択する
 - ・予約が削除されます。
 - ·「すべて選択」を選択して「削除実行」を選択するとすべての予約を削除することができます。

⑩放送中番組や録画番組を見る

Smart TV Boxで放送中の番組や、USB接続されているHDDに録画されている 番組をお手元で見ることができます。また、Smart TV Boxで再生させることも可 能です。

1. Connectボタンで見る機器を設定する

●画面上部にあるConnectアイコン 🐏 を選択する。

- ・番組を試聴する機器を選択する画面が表示されます。
- ・ネットワークに接続されている機器が一覧で表示されます。
- ・Smart TV Boxの名称は「Smart TV Box」が初期値です。この名前はSmart TV Box本体の「ネットワーク関連設定」で変更できます。詳しくはSmart TV Box 取扱説明書「ネットワーク関連設定」の「本機の名称変更」をご確認ください。



∂視聴する機器名を選択する。

・機器名の先頭にチェックマークが表示されます。

⑩-2.視聴する番組を選択する

●番組表画面や録画一覧画面で試聴する番組名を選択する。

・Connectで設定されている機器での再生が始まります。

11-3.再生画質を変更する



●「その他」アイコンを押す

2 「設定」アイコンを押す

- ❸「ホームネットワーク設定」アイコンを押す
- ④「プレイヤー設定」で再生画質を選択する
- 「高画質」「低画質」の再生画質がございますので、通信環境に合わせて変更をしてください。

⑩放送中番組や録画番組を見る

10-4.バッファサイズを変更する

iPad 画面 (Si	mart TV Remote f	or iOS)	iPad 画面 (Smart TV Remote for iOS)		
■ 事業者/コース設定	サーバ機能	ON	■ 事業者/コース設定	*** 大(安定)	
Connect Play機器設定	サーバ名	Smart TV Remote >	■ Connect Play機器設定	¢.	~
🖬 au ID入力支援	コンテンツ公開制限	Gaw >	🖼 au ID入力支援	小(迷い)	
↑ バレンタル設定			∂ パレンタル設定		•••••
● ジャンル色分け設定	プレイヤ	一設定	◎ ジャンル色分け設定		
Ů 起動画面設定	再生面質	高振気 >	● 起動画面設定		
🛛 スキン設定		, ,	🛛 スキン設定		
■ サブチャンネル設定		**	■ サブチャンネル設定		
🖀 ホームネットワーク設定			🙎 ホームネットワーク設定		

- ●「その他」アイコンを押す
- 2 [設定] アイコンを押す
- ⑤「ホームネットワーク設定」アイコンを押す
- ④「プレイヤー設定」でバッファーサイズを選択する
- ・「大(安定)」「中」「小(速い)」のバッファーサイズがございますので、 通信環境に合わせて変更をしてください。

※バッファーサイズは小さいほど再生までの読み込み時間が短くなります。

こんなときは…

Smart TV Boxで視聴したいのにConnectにSmart TV Boxが表示されない。
 Smart TV Remote for iOSがSmart TV Boxを見つけられていない可能性があります。
 次のことをお試しください。
 Smart TV BoxとSmart TV Remote for iOSが同じネットワークにいるか確認する
 *Smart TV Boxのネットワーク関連設定については「ネットワーク接続ガイド」を参照してください。
 URL:http://cableplus.jp/smart-tv-box/guide/

- Smart TV Boxの電源を入れ直す
- ・Smart TV Remote for iOSを再起動する
- むお使いの iPhone・iPad のホーム画面からホームボタンをダブル タップして、起動中アプリー覧からアイコンを長押しすることで 終了することができます。
 2改めてSmart TV Remote for iOSアプリを起動してください。
- ●Smart TV Boxでは視聴できるチャンネルがSmart TV Remote for iOS
- 経由では視聴できない。 →Smart TV Boxにチャンネル設定されている必要があります。 詳しくはSmart TV Box取扱説明書の「設置設定」をご参照ください。
- ●ノイズがのっているコンテンツについては、正しく動作しない場合が あります。
 - →ノイズがのっているコンテンツについては、シークやスキップ等の 動作が正しく動作しない場合があります。

●再生がカクツキまたは停止します。 →通信環境に問題がないかどうかを確認してください。 通信環境が悪い場合は、再生画質を"低画質"にして下さい。

●Smart TV Boxからの映像配信は何台の機器で視聴できますか? →同時に映像視聴できるのは、1台になります。

① Smart TV Boxから録画番組をダビングする

iPhone / iPadからの操作で 録画コンテンツをかんたんダビング(ムーブ / コピー)することができます。

11-1.ダビングを開始する



●「録画一覧」アイコンを押す
 ②「録画一覧」画面から
 ◎ アイコンを押す



⑤「録画詳細」画面から「ダビング」アイコン ・ダビングを開始するかどうか尋ねられたら「はい」を押す。

① Smart TV Boxから録画番組をダビングする

11-2.ダビング実行中




- ④ ダビングが開始すると、ホーム画面およびダビング中の録画番組 詳細画面に進捗率と残り時間の目安が表示されます。
 ・ダビングを中止したい場合は「ダビング中止」アイコン ▼ を
 - 押して下さい。



●「ダビング完了しました。」にて「はい」を押す

① Smart TV Boxから録画番組をダビングする

11-3.ダビング完了



ホーム画面でダビングが完了すると、進捗ステータスが「ダビング完 了しました」に変わります。 この表示で「録画一覧>」を押すと、ダビング済み番組一覧に移動し ます。

こんなときは… ● ダビング時間はどのくらいの時間が掛かりますか? →コンテンツの再生時間と同じだけの時間が掛かります。 ●ダビングが途中で止まってしまいます。 →Smart TV Remote for iOSが起動していないとダビングは中止されます。 ダビング中はホームボタンなどを押さずに、常にSmart TV Remote for iOSが起動している状態にして下さい。 ●再生がカクツキまたは停止します。 →通信環境に問題がないかどうかを確認してください。 通信環境が悪い場合は、再生画質を"低画質"にして下さい。 ●コンテンツの録画モードの違いによってダビング時間は異なりますか? →どの録画モードでもコンテンツの再生時間と同じだけの時間が かかります。 コンテンツをダビングした場合の容量はどれぐらいになりますか? →画質優先で1時間あたり約2.7GB サイズ優先で1時間あたり約1.35GBになります。 ●ダビングが途中で終了してしまいます。 →ダビング中は5GHz帯の無線環境のご利用をお勧めいたします。

¹²Smart TV Boxを操作する

タッチパネルならではのフリック操作でSmart TV Boxを操作することができます。

12-1. パッドモードでSmart TV Boxを操作する

●「パッド」アイコン 🔄 を押す

・パッドモードのリモコン画面が表示されます。



画面をタッチすることで、上下左右と決定操作が可能です。



マウスアイコンを押すとマウスモード画面が表示されます。 Web画面等ではパソコンのマウスのようにカーソルを移動させると便利です。

¹²Smart TV Boxを操作する

タッチパネルならではのフリック操作でSmart TV Boxを操作することができます。

12-2. フルキーモードでSmart TV Boxを操作する

「フルキー」アイコンを押す
 ・リモコンモードの画面が表示されます。



Smart TV Box/Smart TV Stickに付属するリモコンと同等の操作が行えます。 ※テレビの電源ON/OFFにはお使いのテレビがHDMIの電源制御に対応していることが必要です。 なお、テレビの音量調整には対応しておりません。

¹³Smart TV Boxに文字を送る

スマートフォン及びタブレット端末で文字を入力しSmart TV Boxに送ることができます。入力に慣れた端末での文字入力はSmart TV Box附屬のリモコンよりもスピーディーな入力ができますので複数文字の入力に便利です。

13-1.文字を送る

- ①「その他」アイコン ご を押す
 ・その他メニューが表示されます。
 ②「文字入力」アイコン 🖾 を押す
- ・文字入力画面が表示されます。



❸送る文字が決まったら「送信」を押す

・文字がSmart TV Boxに送信されます。

こんなときは…

●Smart TV Boxで文字が表示されない

→Smart TV Boxのカーソルが点滅する検索ウィンドウやユーザー 名入力ウィンドウなど、文字を受け付ける場所にいない場合、表示 されません。

その場合はSmart TV Remote for iOSの「パッド」「フルキー」にて Smart TV Boxの カーソルを文字を受け付ける場所に移動させ、 決定ボタンで入力モードにして実行してください。

※本アプリケーションで入力した文字が、Smart TV Boxで表示できない場合があります。 表示できない文字は「(スペース)」となります。

(4)お気に入りを使う

お気に入りの番組やチャンネルを登録しておくと、再生したり検索したりするときに 便利です。

⑭-1.番組をお気に入りに登録する

●番組表画面などで番組名を長押しする

- ・お気に入り登録モードになります
- ②番組名を「お気に入りを追加」までドラッグする
- ・長押ししたままドラッグしてください
- ・お気に入りに登録されます

(14-2.番組詳細からのお気に入りに登録する)

●番組表画面などで「>」を選択する

- ・番組詳細画面が表示されます
- 2「お気に入り」を選択する
 - ・表示されている「チャンネル」をお気に入りに登録するか、「番組名」を登録する かを選択します。
 - ・番組名が長すぎる場合は「登録文字編集」画面で文字を削除して登録すると便 利です。

登録したお気に入りは、ホーム画面から「お気に入り」アイコンを押すことで表示されます。

「お気に入り」リストからの削除:お気に入り→編集→削除したい項目を長押し→ お気に入りを削除までドラッグ→完了



「昼のドラマ〇〇第3話」という番組名のままお気に入りに登録する と、次に検索するときに「第3話」も含めて検索してしまうためヒットしま せん。そんなときは「第3話」を削除して登録すると便利です。

Smart TV Remoteが接続できるSmart TV Boxは1台です。2台以上のSmart TV Boxをお持ちの場合、以下の設定が必要です。

15-1.接続するSmart TV Boxを変更する

- ●「その他」アイコン 📰 を押す
 - ・その他メニューが表示されます。
- ❷「設定」アイコン 🔮 を押す
- ・設定メニューが表示されます。
- ❸「Connect Play機器設定」を押す
- ④接続されているSmart TV Box名を押す
 - ・同一ネットワーク内にあるSmart TV Box名が表示されます。
 - ・接続したいSmart TV Box名を選択してください。
- ※複数台のSmart TV Boxの名前が同じになってしまっている場合は、Smart TV Box側で名前を変更する必要があります。詳しくはSmart TV Box取扱説明 書の「モバイル連携の操作・設定」を参照ください。

iPad ♀		<u></u>	¹¹²⁵ iPad 画面 (Smart TV	Remote for iOS)
\bigotimes	設定	*-4	Connect Play機器	Smart TV Box ゝ
	事業者/コース設定		接続時間	1時間 🔰
		÷	再接続通知	ON
	Connect Play機器設定		 電源ON連動	ON
\$ =	au ID入力支援			
a	パレンタル設定			
0	ジャンル色分け設定			
¢	起動画面設定			
	スキン設定			
Ch	サブチャンネル設定			
(11)	ホームネットワーク設定			

13-2.接続時間を変更する

Pad †	03	iPad画面 (Smart TV Remote for iOS)
(設定	₩-4	〈 按続時间
■ 事業者/コース設定		10分
□ Connect Play機器設定		30分
💶 au ID入力支援		1時間 🗸
▶ â パレンタル設定		2時間
◎ ジャンル色分け設定		3時間
● 起動画面設定		無制限
🛛 スキン設定		
▶ サブチャンネル設定		
🧟 ホームネットワーク設定		


Connect Play機器の「接続時間」を変更することで、Smart TV Box との接続時間を変更することができます。

※何も操作をしていない状態で設定時間が経過すると再接続通知が 表示されます。



スマートフォン及びタブレット端末に設定されている[au ID]をSmart TV Boxに送ることができます。





- ポップアップが表示されます。
- ④「登録を開始」を押す
 - ・「au ID」がSmart TV Boxに送られます。

P	ud ♥		0.0	iPad 画面 (Smart TV Re	mote for iOS)			
	$\langle \rangle$	設	定	事業者	J:COM 港・新宿 >			
	Ē	事業者/コース		コース	スマートマックス >			
		Connect Play	au I	D入力支援				
		Connect Flay	このケータイに登	録されているau IDを				
		au ID入力支援	Smart TV Boxに登録します。登録には Smart TV Box側の操作も必要になりますの					
≻	a	バレンタル設;	でテレビの前で実 連携中に中断した					
		ジャンル色分	白になった場合は ポタンを押下し、					
	Ċ	起動画面設定	冉度"au ID人力文	爱"を実行して下さい。				
		スキン設定	キャンセル	登録を開始				
	Ch	サブチャンネル	レ設定					
	(m	ホームネットワ	フーク設定					



⑯-2.au IDの設定(au ID未設定/auサポートアプリなし)

Pad ♥		-	¹⁶⁰⁰ iPad 画面 (Smart ⁻	IV Remote for iOS)
\bigcirc	設	定 🏠	事業者	J:COM 港・新宿
Ē	事業者/コース		コース	スマートマックス
		au ID	入力支援	
-	Connect Play	マのケータイに発行	まされているau IDを	
63	au ID入力支援	Smart TV Boxに登録		
a	バレンタル設定		際など、画面表示が真っ	
۲	ジャンル色分	ポタンを押下し、-	画面左上の「閉じる」 -度処理を終了してから !"を実行して下さい。	
ڻ ا	起動画面設定			
	スキン設定	キャンセル	登録を開始	
Ch	サブチャンネル	し設定		
(1e	ホームネット	フーク設定		

- 「その他」 アイコンを押す
 - ・その他メニューが表示されます。
- 2 「設定」 アイコンを押す
 - ・設定メニューが表示されます。
- ⑤「au ID入力支援」を押す
- ・ポップアップが表示されます。
- ④「登録を開始」を押す
- ・aulDログイン画面が表示されます。
- Sau IDとパスワード入力後に「ログイン」を押す
 - ・2段階認証画面が表示されます。

P20 マ 閉じる	iPad 画面 (Smart TV Remote for iO
au ID	
ログイン	
	au ID(電話祭号/任意のID);
	パスワード:
\rightarrow	→ ■◎ P # / # \uk: # ## #6
	ログイン
20/40 1万方 20日の方でログイ	ンに失敗する場合、Wi-Fiをオフにしてお試しください。
コジイン後はWI-Fiをオンに戻して	CZEN.
	COPYRIGHT + KDOL CORPORATION ALL RIGHT RESERVED

Pod マ 聞じる	au iPad 画面 (Smart TV Remote for iOS)
au ID	
2 段階認証	
	あなたのau機帯電話に、こ本人構題用の SMS (Cメール) を送用しました。 SMS (Cメール) に記載されたURLにアク セスして、I[Fi句する]を押してください。
	au電話冊号:******9593
	わらない場合は、IXへ)を押してください。 ※へ ▶ 他のau編専電話に通知を送る
	ODPHIGHT + KEXI COMPONIZION ALL INDHT RESERVED.

⑯-2.au IDの設定(au ID未設定/auサポートアプリなし)

閉じる	iPad 画面 (Smart TV Remote for iOS)
au ID	
2 段階認証	
	act Oau 株帯電話に、こ本人確認用の SMS (Cメール) 在記載されたURLにアウ せスして、[許可する]を押してください。 Jun 電話冊研: *******-95933 Jun 戦略電話で本人確認を行っても画面が切り替 わらない場合は、[次へ]を押してください。

au IDを取得した端末側で本人許可を行う

・本人確認完了後に「au ID」がSmart TV Boxに送られます。

Pad ♥			16:00 IP	ad 画面 (Smart	t TV Remote for iOS)
\bigcirc	設	定 💦	事業者		J:COM 港・新宿 >
ļ	事業者/コース	設定	コース		スマートマックス 🔉
-	Connect Play				
1 22	au ID入力支援	au IDを	送信しまし	Jtc	
â	パレンタル設;	Smart TV Boxへau Smart TV Boxを操 て下さい。			
۲	ジャンル色分		11420400	_	
Q	起動画面設定		OK	_	
	スキン設定				
Ch	サブチャンネル	ル設定			
()-0	ホームネット	フーク設定			

⑯-3.au IDの設定(au ID未設定/auサポートアプリあり)

Pad 💎			iPad 画面 (Smart TV	Remote for iOS
<	設	定	事業者	J:COM 港・新
ļ	事業者/コース		コース	スマートマック
	Connect Play	au ID	入力支援	
63	au ID入力支援	Smart TV Boxに登録	剥されているau IDを 录します。登録には 操作も必要になりますの	
a	バレンタル設;	でテレビの前で実行		
۲	ジャンル色分	ポタンを押下し、-	画面左上の「閉じる」 - 度処理を終了してから	
ტ	起動画面設定	冉度"au ID人力支援	"を実行して下さい。	
	スキン設定	キャンセル	登録を開始	
Ch	サブチャンネル	し設定		
(m	ホームネット	フーク設定		



- 「その他」 アイコンを押す
- ・その他メニューが表示されます。
- 2 「設定」 アイコンを押す
 - ・設定メニューが表示されます。
- B 「au ID入力支援」を押す
- ・ポップアップが表示されます。
- 「登録を開始」を押す
 - ・右図の「au ID設定」画面が表示されましたら、ホームボタンを押し、 「au サポート」アプリ 🔛 からau IDの設定を行ってください。

注意

au ID未設定のお客様は端末のホーム画面から 「au サポート」アプリを起動してください。

⑯-3.au IDの設定(au ID未設定/auサポートアプリあり)

iPad画面 (Smart TV Remote for iOS)	iPad画面 (Smart TV Remote for iOS)	iPad画面 (Smart TV Remote for iOS) a 2 RMRE	a iPad 画面 (Smart TV Remote for iOS)
au IDログイン au IDを新規登録する > au IDのパスワードを再設定する >	au D /(27-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	あたたの必須得等電話に、さす、AII別時の 5A5 (ICメーカ) 定規目 たたじ、5U5 (ICメーカ) 5A5 (ICメーカ) ご記録されたじ、5U5 (ICメント たして、2019 (ICメント) 42.0 に 2019 (ICメント) 42.0 (IS 40 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	*
au IDを設定しないで利用する こ注意専用 auS形容 まサポートアカウント設定を行わずに本アプリをご利用になる場合、auケ ークイのご契約内容や請求情報のデータが表示されません。 **サポートID」を要って利用する	Φ +2×tαβ. D#s>t#suttuces ,	6050-44054 30へ 参加のMW電磁に通知を迫る	
COPYRIGHT (0 KDDI CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.	AND AND A THE COMPANY AS AN AND ADDRESS	COMMENT > NOX COMPONISTICS ALL ROAT ADDITUDES .	consider of approximation of another approximate

①ホーム画面から「au サポート」アプリ
 2 「au ID ログイン」を押す。

- 3 au IDとパスワード入力後に「設定する」を押す。
- 2段階認証画面が表示されます。
- ・au IDを取得したiPadまたはiPhone側で本人許可を行う。
- ⑤本人確認完了後、au ID設定完了画面に表示が切り替わります。
- 6 [OK]を押す。
- ⑦ホームボタンを押し、ホーム画面に戻る。
- ③ Smart TV Remote for iOSアブリをタップする。

注意

 ・手順3の画面にて「3G/4G LTEをご利用の方は、Wi-Fiを オフにしてください。設定後はWi-Fiをオンに戻してくだ さい。」と注意書きがございます。
 手順2で「iPhone/iPad」のホーム画面に戻った際に 必ずWi-FiをONに戻してから手順3を行ってください。

⑯-3.au IDの設定(au ID未設定/auサポートアプリあり)

Pad ♥ 開じる au ID設定	iPad 画面 (Smart TV Remote for iOS) au ונלאסו
	auお客さまサポート 参素さまサポートアプリを使うと、アプリケーションごとのバスワード入力を省略して、簡単にログインすることがで きます。 お答さまサポートアプリを使ってログインしますか?
	COPYRIGHT KI KODI COPPORATION, ALL RIGHT REIMINEGI.

Pad ♥			iPad 画面 (Smart T)	'Remote for iOS)
\bigotimes	設	定 💦	事業者	J:COM 港・新宿 ゝ
illi.	事業者/コース	設定	ג-ב	スマートマックス >
-	Connect Play			
68	au ID入力支援	au IDを送信しました		
â	パレンタル設:	Smart TV Boxへau IDを送信しました。 Smart TV Boxを操作しau IDの登録を許可し て下さい。		
	ジャンル色分			
Q	起動画面設定		ОК	
	スキン設定			
Ch	サブチャンネル	レ設定		
(0-0	ホームネットワ	フーク設定		

- ⑨「au ID設定」画面にて「はい」を押す
 - ・「au ID」がSmart TV Boxに送られます。

①故障かなと思ったら

症状	原因と処置		症状	原因と処置
Smart TV Remote を起動すると テレビが 立ち上がってしまう	●HDMI連携機能に対応したテレビをHDMI経由 でSmart TV Boxと接続すると、Smart TV RemoteからのSmart TV Box起動に連動し てテレビの電源をONすることができます。		現在放送中の 番組しか番組表に 表示されない	●P.6「番組表設定変更画面」を 参照してください。
	この設定を中止したい場合は、「その他→ 連携機器設定→電源ON連動」を「OFF」 にしてください。			番組表画面の右下にあるアイコンを押し、 番組表の大きさを変更することで8日分 の番組表を見ることができます。
Smart TV Boxの 近くでは番組視聴が できるのに離れると できなくなる	 ●番組を視聴するにはSmart TV BoxとWi-Fi 接続されている必要があります。Wi-Fi電波が 弱い環境では安定した接続が保てず視聴がで きない場合があります。 Smart TV Box本体の通信周波数帯を変 更することで電波状況が改善する可能性が あります。詳しくはSmart TV Box取扱説 明書「ネットワーク機器との接続」を参照し てください。 		aulDや パスワードを 忘れてしまった	●Smart TV Box本体の 「ホーム→メニュー→ID設定」で 確認してください。(P.3参照)
HDDに録画した 番組をスマホや タブレットに 持ち出したい	●USBハードディスクに録画した番組を ネットワークに接続している録画機器へ ダビング(ムーブ/コピー)できます。		番組表を表示し 再生しても 画面が映らない	●契約されていないチャンネルは 視聴出来ません。
	詳しくはSmart TV Box取扱説明書「他 の録画機器にダビングする」を参照してく ださい。			 契約されているのに視聴できない場合は Smart TV Box本体の「チャンネル設定」 を実施してみてください。詳しくはSmart TV Box取扱説明書「設置設定」を参照して ください。

①故障かなと思ったら

Memo

症状	原因と処置]
予約や録画一覧の 表示に失敗する	●Smart TV Boxの画面は ホーム画面ですか?	
	Smart TV Boxの画面がTV(テレビ)エ リア状態ではConnect Playを利用した 操作ができません。	
テレビの音量が 変わらない	●Smart TV Remoteでは テレビの音量調節ができません。	■お問い合わせ KDDI株式会社 お問い合わせ窓口 II 0077-7075 年中無休 (9:00~20:00)
		 ● DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance. ● ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび / またはその 関連会社の日本国内における商標または登録商標です。 Gガイドは、米国Rovi Corporationおよび / またはその関連会社のライセンスに基づいて生産してお ります。米国Rovi Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番 組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。 ● "Wi-Fi"、"Wi-Fi Protected Setup"、"WPA"、"WPA2"は"Wi-Fi Alliance"の商標または登録商標です。